

Bezpečnostné upozornenia

UPOZORNENIE

Informácie o inštalácii, nastavení a výmene výrobkov, ktoré nenájdete v používateľskej príručke, vám poskytnú na mieste zakúpenia alebo u distribútora. Návod predajcu určený pre profesionálnych a skúsených cyklistických mechanikov nájdete na našej webovej lokalite (<https://si.shimano.com>). Kvôli bezpečnosti si pred používaním dôkladne prečítajte túto „používateľskú príručku“, dodržujte ju pre správne použitie a uložte si ju, aby ste sa na ňu mohli kedykoľvek odvolať. Nasledujúce pokyny je potrebné vždy dodržiavať, aby sa predišlo osobným poraniam a fyzickému poškodeniu zariadení a okolia. Pokyny sú zatriedené podľa stupňa nebezpečenstva alebo poškodenia, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade nesprávneho používania produktu.

NEBEZPEČENSTVO - Nedodržanie pokynov bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

VÝSTRAHA - Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

UPOZORNENIE - Nedodržanie pokynov by mohlo mať za následok osobné poranenie alebo fyzické poškodenie zariadenia a okolia.

VÝSTRAHA • V prípade, ak nebudete dodržiavať pokyny, môže dôjsť k vážnemu poraneniu. • Po nehode vymeňte výrobok a všetky s ním súvisiace diely. • V prípade inštalácie 1" rúrky riadenia použite správnu vložku. • Na upínacie plochy nikdy nenanášajte mazivo. • Nikdy nepoužívajte vyšší krútiaci moment, ako je uvedený na výrobku. • Tento výrobok nepoužívajte v rámci žiadnej inej aplikácie, než ako je kategória vyznačená na obale (napríklad: trekking, cestné preteky, cyklokros, dráha, MTB, Downhill, Freeride, BMX).

DÔLEŽITÉ • Pravidelne kontrolujte, či sú skrutky utiahnuté na špecifikovanú hodnotu. • V prípade 4 skrutiek: vždy utahujte do kríža a rovnomerne. • V prípade dodatočných pokynov ako sú nastavenie uhla (pri nastaviteľných predstavcoch) pôkladne dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie.