



## Teleskopická sedlovka Kind Shock s vnútorným vedením rámom

### Návod na inštaláciu a použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili teleskopickú sedlovku od firmy Kind Shock.

Pred montážou sa prosím uistite, či má sedlovka správny priemer zodpovedajúci vnútornému priemeru rámu a či je vnútro sedlovej rúrky rámu čisté. Použitie nesprávneho priemeru môže spôsobiť zasunutie, nesprávnu funkciu alebo zranenie a môže mať za následok neuznanie záruky.

1. Odmerajte a zaznamenajte si vzdialenosť medzi stredom osky stredového zloženia a vrchom sedla, prípadne aj vzdialenosť od začiatku sedla po stred skrutky upevňujúcej predstavec do stĺpika vidlice (aby ste si inštaláciou novej teleskopickkej sedlovky nezmenili posed)
2. Namontujte ovládaciu páčku na ľavú stranu riadítok
3. Prevlečte bowdén rámom tak aby vstupoval do rámu pri hlavovej rúrke a vystupoval cez sedlovú rúrku rámu
4. Zasuňte sedlovku do rámu do pozície, v ktorej ju budete používať a tlakom na sedlovku a potiahnutím bowdému v prednej časti určíte dĺžku bowdému, ktorý zostane v ráme
5. Otočte riadítka o 90-120° do ľavej strany resp. koľko vám bicykel umožní a priložte zahnutý bowdén ku vstupu do ovládacej páčky – tým určíte potrebnú dĺžku bowdému mimo rámu a aj celkovú dĺžku bowdému a môžete bowdén skrátiť na to určenými kliešťami na strihanie bowdénov
6. Vytiahnite sedlovku von z rámu
7. Lanko zasuňte cez ovládaciu páčku a bowdén tak, aby vyliezlo sedlovou rúrkou von z rámu
8. Otočte riadítka o 90-120° do pravej strany a pri súbežnom ťahaní jednou rukou za lanko a druhou tlačení bowdenu do rámu až pokiaľ zo sedlovej rúrky nebude vonku aj kúsok bowdému, na ktorý navlečiete prislúchajúcu koncovku bowdému
9. Na lanko navlečte koncovku v tvare valčeka a podľa plastovej koncovky (zo spodnej časti sedlovky, ktorý chránil mechanizmus sedlovky pred poškodením) ho pomocou inbusového kľúča upevnite vo správnej vzdialenosti od konca bowdému a zvyšok lanka za valcovou koncovkou odstrihnite.
10. Navlečte koncovku do ovládacieho mechanizmu sedlovky a jednou rukou zasúvajte sedlovku do rámu a druhou rukou vyťahujte bowdén z rámu pri hlavovej rúrke.
11. Ak je sedlo už v správnej výške dotiahnite podsedlovú objímku s inusovou skrutkou predpísaným doťahovacím momentom, ktorý by nemal prekročiť 5-6Nm, v prípade podsedlovej objímky s páčkou musí páčka klásť mierny odpor. Následne skúste sedlo rukami pootočiť do oboch strán, či je dostatočne upevnené a nepretáča sa sedlovka v ráme. Pri inštalácii sedlovky doporučujeme použiť montážnu pastu napr. Weldtite TF2 Carbon, ktorá má antikorozívne vlastnosti a zvyšuje trenie medzi sedlovkou a rámom.
12. Nastavovacou skrutkou lanka na ovládacej páčke odstránite prípadný voľný chod páčky bez záberu.

**Upozornenie:** Na všetkých modeloch sa musí dodržať minimálne zasunutie sedlovky v ráme, ktoré je vyznačené na sedlovke. Nedostatočné zasunutie sedlovky v ráme môže mať za následok poškodenie sedlovky alebo rámu a môže viesť k vážnemu zraneniu

#### Použitie sedlovky

Pred prvým použitím sedlovky môže byť potrebné silnejšie zatlačenie pri zasunutí sedlovky. Je to potrebné iba pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nepoužívania.

#### Zmena výšky sedla

Ak chcete znížiť sedlo, zatlačte páčku na riadítkach a miernou silou zatlačte sedlo smerom dolu rukou alebo sadnutím na sedlo. Uvoľnite páčku, keď je sedlo v požadovanej výške. Ak chcete sedlo zvýšiť, stlačte páčku a nezaťažené sedlo sa vysunie. Uvoľnite páčku, keď je sedlo v požadovanej výške. Môžete využívať ľubovoľnú výšku sedla v rámci celého zdvihu sedlovky.

#### Bezpečnosť a údržba

Pred každou jazdou skontrolujte, či je sedlovka bezpečne upevnená v ráme a že upevňujúce skrutky sedla sú správne dotiahnuté. Uistite sa, že sedlovka nepreukazuje známky opotrebenia a skontrolujte či správne funguje. Uistite sa, že maximálne vysunutá sedlovka nie je príliš vysoko pre jazdca a zachová správne ovládanie bicykla.

#### Pravidelná údržba

Teleskopická sedlovka vyžaduje pravidelný servis. Tento servis by sa mal vykonávať v rovnakom intervale ako čistenie a údržba pohonu bicykla. So servisom sa obráťte na svojho predajcu, prípadne priamo na Servisné centrum Slovokolex.

Nerobte sedlovku! Rozobratie sedlovky môže spôsobiť vážne zranenia, pretože obsah sedlovky je pod tlakom. Nedodržaním týchto pokynov okamžite zaniká záruka.

Na sedlovku je poskytovaná záruka po dobu dvoch rokov od jej zakúpenia pre prvého majiteľa. Záruka sa vzťahuje na opravu alebo výmenu chybného dielu s výrobnou vadou. Uschovajte si prosím doklad o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, nesprávnu montáž alebo nesprávne používanie sedlovky. Akoukoľvek úpravou sedlovky zaniká nárok na uplatnenie záruky. Predajca ani dovozca nenesie zodpovednosť za individuálne náklady na servis pre užívateľa, ktorému nebola uznaná záruka. Užívateľ je oboznámený s rizikom zranenia alebo poškodenia sedlovky, pokiaľ je sedlovka upravená alebo nesprávne používaná.

Záručná doba: 24 mesiacov od predaja

Krajina pôvodu : Taiwan

Dovozca : Slovokolex s.r.o. Centrum I 46/121, Dubnica nad Váhom, www.slovokolex.sk