


C606 - Obsah balenia

Cyklopočítač*1
Pútko*1
Nabíjací kábel USB-C*1
Úchyt počítača*1
Gumička*4

**Hlavné funkcie**


Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Horné tlačidlo	Počítadlo kôl	Zapnúť / Vypnúť Vypnúť displej
Ľavé tlačidlo	Navigácia	/
Pravé tlačidlo	Štart / Pauza	Koniec

**Technické údaje**

Model	C606
Certifikovaný model	P0101264
Typ batérie / Kapacita	Lithium Battery / 2000mAh
Špecifikácia nabíjacieho zdroja	DC 5V, 1A
Bezdrôtový protokol	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Prenosová frekvencia	2400MHz až 2480MHz
Výkon vysielania	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Pracovná teplota	-10°C až 55°C
Nabíjacia teplota	0°C až 45°C
Čistá hmotnosť	105g

C506 - Obsah balenia

Cyklopočítač*1
Pútko*1
Nabíjací kábel USB-C*1
Úchyt počítača*1
Gumička*4
Alternatívny úchyt*1

**Hlavné funkcie**

Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Horné tlačidlo	Počítadlo kôl	Zapnúť / Vypnúť Vypnúť displej
Ľavé tlačidlo	Navigácia	/
Pravé tlačidlo	Štart / Pauza	Koniec

**Technické údaje**

Model	C506
Certifikovaný model	P0101293
Typ batérie / Kapacita	Lithium Battery / 1800mAh
Špecifikácia nabíjacieho zdroja	DC 5V, 1A
Bezdrôtový protokol	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Prenosová frekvencia	2400MHz až 2480MHz
Výkon vysielania	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Pracovná teplota	-10°C až 50°C
Nabíjacia teplota	0°C až 45°C
Čistá hmotnosť	75g

C506SE - Obsah balenia




Cyklopočítač*1
Pútko*1
Nabíjací kábel USB-C*1
Úchyt počítača*1
Gumička*4
Alternatívny úchyt*1

**Hlavné funkcie**

Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie
Horné tlačidlo	Späť / Počítadlo kôl	Zapnúť / Vypnúť Vypnúť displej
Ľavé tlačidlo	Zmena zobrazenia Funkcie ľavej strany	Nastavenia Menu
Pravé tlačidlo	Štart / Pauza Funkcie pravej strany	Koniec

**Technické údaje**

Model	C506SE
Certifikovaný model	P0101293
Typ batérie / Kapacita	Lithium Battery / 1800mAh
Špecifikácia nabíjacieho zdroja	DC 5V, 1A
Bezdrôtový protokol	ANT+, Bluetooth, WIFI (2.4G)
Prenosová frekvencia	2400MHz až 2480MHz
Výkon vysielania	ANT+: 10mW, BLE: 10mW, WIFI: 126mW
Pracovná teplota	-10°C až 50°C
Nabíjacia teplota	0°C až 45°C
Čistá hmotnosť	74g

Montáž**Krok 1:** Umiestnite úchyt na riaditka**Krok 2:** Upevnite úchyt gumičkou**Krok 3:** Upnite cyklopočítač do úchytu v smere naznačenom šípku a pootočte počítač pre zaistenie.**Krok 4:** Inštalácia je hotová.**Záručné podmienky**

Ďakujeme, že ste si zakúpili cyklistický počítač Magene Smart GPS. Pozorne si prečítajte nasledujúce podmienky, aby ste sa uistili, že sa na produkt vzťahuje platná záruka.

Oprava a výmena:

Tento výrobok prešiel prísnu kontrolou kvality. Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou produktu spôsobené bežným používaním v záručnej dobe, poskytujeme bezplatný záručný servis do 30 dní od dátumu nákupu (vrátane). Záručná doba produktu je 2 roky od času aktivácie. Pre neaktivované produkty je záručná doba založená na dátume nákupu. Ak nie je k dispozícii dátum nákupu, záručná doba je založená na dátume výroby.

Na nasledujúce situácie sa záruka nevzťahuje:

1. Ak záručná doba uplynula.
2. Akékoľvek poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, údržbou, skladovaním a inštaláciou.
3. Neodborná oprava, nesprávne použitie, kolízia, nebanlivnosť, zneužitie, vniknutie tekutín, nehody, úpravy alebo nešpecifikované použitie iného prislúšenstva ako originálneho k tomuto produktu.
4. Záručná doba bola pozmenená bez povolenia.
5. Užívateľ nemôže poskytnúť platný doklad o kúpe alebo faktúru.
6. Sériové číslo, alebo kód produktu uvedený v reklamácií sa nezhoduje s tým na produkte.
7. Poruchy a škody spôsobené inými problémami s konštrukciou, výrobou a kvalitou, ktoré nesúvisia s produktom.
8. Poškodenie spôsobené opotrebovaním alebo nečistotami v dôsledku bežného používania vrátane ľudského faktora, ako sú škrabance, vystavenie chemickým činidlám alebo ostrým predmetom, pád alebo tlak.
9. Akékoľvek škody spôsobené vyššou mocou.

Obdobie popredajného servisu:


Výrobca Magene poskytuje doživotný popredajný servis pre produkty. Ak produkt prekročí záručnú dobu, účtujú sa iba náklady na prepravu a zistenie chyby, keď sa produkt neopraví, a iba náklady na prácu, diely a prepravu, ak sa produkt opraví.

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť a interpretovať vyššie uvedené obsah.

Návod na použitie**1. Nabíjanie**

Otvorte gumový kryt v spodnej časti zariadenia a vložte nabíjací kábel, aby ste ho pripojili k zdroju napájania a cyklopočítač nabíjate.

Poznámka: Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, nabíjajte cyklopočítač raz za tri mesiace.

**2. Nastavenie**

- (1) Naskenovaním QR kódu si stiahnete aplikáciu „OnelapFit“ a prihláste/zaregistrujte sa.
- (2) Zapnite cyklopočítač a pomocou aplikácie „OnelapFit“ naskenujte QR kód na obrazovke cyklopočítača, aby ste ho pripojili a aktivovali.
- (3) Postupujte podľa pokynov aplikácie „OnelapFit“ a dokončíte párovanie a vyplňte osobné informácie potrebné pre nastavenie.
- (4) Po dokončení vyššie uvedenej konfigurácie sa pri každom dokončení jazdy s cyklopočítačom môžu údaje jazdy automaticky nahradiť do „OnelapFit“, keď sa cyklopočítač pripojí k Wi-Fi alebo je pripojený cez Bluetooth k „OnelapFit“. V aplikácii si môžete pozrieť podrobnejšiu analýzu údajov a štatistiky.

*Cesta pre zobrazenie elektronických štítkov pre regulátora:
Settings > System > Regulatory Information



Distribútor:
PAUL LANGE OSLANY s.r.o.
Mierová 854/37, 972 47 Oslany, SLOVAK REPUBLIC
IČO/CRN: 36306975
DIČ/TAX ID: 2020079875
IČDPH/VAT ID: SK2020079875
Tel: +421 463 938 110
E-mail: info@paul-lange.sk
Web: paullange.sk

⚠ Upozornenie

Ak nebudete venovať pozornosť nasledujúcim potenciálnym nebezpečenstvám, môže to viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca smrteľným nehodám.

Upozornenie na batériu:

- Tento produkt používa nabíjateľnú lítiovú batériu. Nedodržanie nasledujúcich pokynov môže viesť k skráteniu životnosti batérie, poškodeniu zariadenia, požiaru, chemickým popáleniam, úniku elektrolytu a riziku zranenia.
- Batériu nerozoberajte, neopravujte, neprepichujte, nestláčajte ani nepoškozujte, aby ste predišli možným rizikám.
 - Zariadenie a batériu nevystavujte plameňom, výbuchom ani iným nebezpečenstvám.
 - Neumiestňujte zariadenie do prostredia s vysokou teplotou, napríklad do sušičky alebo na priame slnečné svetlo v aute.
 - Batériu neponárajte do vody ani inej tekutiny.
 - Vyhnite sa častému prebíjaniu.
 - Nenabíjajte batériu v blízkosti zdroja tepla alebo v extrémne horúcich podmienkach.
 - Batériu nabíjajte presne podľa požiadaviek na nabíjanie, aby ste predišli potenciálnym nebezpečenstvám spôsobeným nadmerným prúdom.
 - Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, pred uskladnením nabite batériu na plnú kapacitu, aby ste predĺžili jej životnosť.


ES Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese:
<https://magenefitness.com/certificate.html>


UKCA Declaration of Conformity

Spoločnosť Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://magenefitness.com/certificate.html>

Pokyny pre recykláciu**Európska smernica WEEE (Waste Electronic Electric Equipment) 2012/19/EÚ**

 Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že tento produkt sa nesmie likvidovať s domovým odpadom. Namiesto toho je vaša zodpovednosťou zlikvidovať odpadové zariadenie jeho odvozovaním na určené zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia vášho odpadového zariadenia v čase likvidácie pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, že bude recyklované spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať odpadové zariadenie na recykláciu, získate na miestnom úrade, v službe likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Batérie

 V súlade so smernicou o batériách by sa použité batérie nemali vyhazovať do domáceho odpadu. Batérie likvidujte v zberných nádobách určených na tento účel v maloobchodných predajniach.